

Mode d'emploi des lave-verres GTW1200

et des combinés lave-vaisselle/lave-verres GTW1300 / GTW1700

Mise en service

- Mettre en place filtre grossier, du bac et bras lavage/rinçage
 - Vérifier que les bras de lavage/rinçage tournent sans effort
 - Contrôler réserves détergent/rince-éclat, compléter au besoin
 - Fermer porte/le capot
 - Presser <touche> (LED verte clignote rapide)
- LED :** affichage lumineux des touches (vert)
- Remarque:** programme sélectionnable une fois seulement que l'appareil se met en marche.

Machine prête: L'état avec la LED <touche>

Verte continu: le programme peut être choisi

Vidange automatique : si la machine n'est pas utilisée pendant plus de 5 h, elle est vidangée et désactivée automatiquement.

Nettoyage journalier / Mise hors service

! Avertissement ! Ne pas dégraisser l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur à haute pression.

- Fermer la porte/le capot
- Presser 5 sec <touche> (LED clignote)
- Attendre la fin du programme vidange (extinction LED)
- Ouvrir la porte/le capot
- Enlever et nettoyer le bras inférieur de lavage/rinçage puis les filtres du bac
- Nettoyer l'intérieur du réservoir en y enlevant les restes d'aliments (voir vidange de l'eau résiduelle).
- Enlever le filtre grossier, le nettoyer et le remettre en place
- Fermer la porte/le capot.

Vidange eau résiduelle : Appuyer <touche> pendant 5 s avec porte/le capot ouverts (temps pompage 2 min)

GEHRIG

GTW 1200 / 1300 / 1700



< touche >
LED

Fonctionnement

- Charger les paniers
 - Ouvrir la porte/le capot et glisser le panier dans l'appareil
 - Fermer la porte/le capot
 - Presser la <touche>
- 1x :** assiettes / tasses **2x :** verres **3x :** présélection

Modes de fonctionnement : affichage de l'état par la LED

Standard : Presser 1x (clignote 1x)

Court : Presser 2x (clignote 2x)

Présélection avec programme standard (GTW1700) : Presser 3x (clignote 3x) A l'issue du programme, le suivant démarre instantanément en ouvrant/fermant la porte/le capot.

Modes : (mode mixte non disponible)

Réservoir : Usage multiple de l'eau du réservoir avec rinçage à l'eau (mode utilisation à pleine charge).

Changement d'eau : Fonctionnement identique. Au terme du programme de lavage, la machine est automatiquement vidangée et éteinte (mode à charge moindre).

Options

Ouverture de capot automatique GTW1700)

Au terme du programme, le capot s'ouvre automatiquement. La fermeture se déroule manuellement

Signification <touche> LED par état appareil

Aucun éclairage:

Ne luit pas : appareil désactivé

Start – up : (presser 1x)

Clignotement vert rapide: mise en service, ou manque de détergent rince-éclat (option affichage réserve vide)

Prêt:

Permanent vert : veille, sélectionner un programme

Programmes lavage : (presser 1-3x)

Clignote 1x : Programme assiettes / tasses se déroule

Clignote 2x : Programme verre se déroule

Clignote 3x : Programme standard avec présélection se déroule

Mise hors service : (presser continûment par 5 sec)

Clignotement vert rapide: exécution programme vidange

Nettoyage plus approfondi (hebdomadaire)

- Voir nettoyage journalier
- Enlever, nettoyer et réinstaller le bras de lavage / rinçage
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil
- Si besoin est, vider et nettoyer le doseur de poudre

Détartrage de l'appareil (le cas échéant)

- Voir la mise en service.
- Mettre de l'anticalcaire spécial dans le réservoir selon la quantité prescrite (se reporter aux consignes d'emploi).
- **Capacité du réservoir :** GTW1200-12 litres / GTW1300-15 litres / GTW1700-26 litres
- Faire dérouler de 2 à 5 cycles <programme standard>
- Mise hors service

Problèmes de l'appareil.

Lavage insuffisant

- Les filtres sont-ils nettoyés et positionner correctement?
- Les bras de lavage/rinçage sont-ils bien nettoyés?
- Les bras de lavage/rinçage tournent-ils ?
- Y a-t-il assez de détergent et de rince-éclat?
- Tube d'aspiration inséré dans le réservoir de stockage?
- Réservoirs (de détergent/rince-éclat) intervertis?

Fonctionnement impossible

- L'interrupteur principal est-il en marche?
- L'appareil est-il branché à une prise électrique?
- Les fusibles du lieu d'utilisation sont-ils intacts?
- Le robinet d'eau est-il ouvert?
- Reste l'eau dans la machine, a l'issue programme vidange?
- **Conduite d'écoulement :** bouchée sur le site d'utilisation?
- **Remèdes possibles :** mettre l'interrupteur principal à l'arrêt – attendre 5 s – le remettre en marche

Si le problème persiste : contactez le service après-vente de GEHRIG (au n° de tél. 0049 800 857 777) en décrivant / indiquant le code du problème.

Sous réserve de modifications / 72094 / applicable à SW 72107-V06

F. Gehrig AG / SA / Inc

CH-6275 Ballwil, Telefon: +41 41 449 77 77, Fax: +41 41 449 77 76

GEHRIG
Gastronomie et ménage